

# Erweiterungen und Zusatzausrüstungen für die vPBX

## Einführung

Die vPBX kann mit Ausrüstung von Drittherstellern ergänzt werden. Eine solche Zusatzausrüstung wird als Erweiterung der vPBX verwaltet und ist funktional in die vPBX integriert.

## Contents

- 1 Erweiterungen der vPBX
- 2 Konfiguration
  - ◆ 2.1 Wo wird das Leistungsmerkmal konfiguriert
  - ◆ 2.2 Eine Erweiterung neu eröffnen, bearbeiten und löschen
  - ◆ 2.3 Konfiguration der Parameter
    - ◇ 2.3.1 Parameter: Erweiterung

# Erweiterungen der vPBX

Um die Funktionalität der vPBX zu erweitern, können Geräte oder Dienstleitungen von Drittherstellern in die vPBX eingebunden werden. Wie die verfügbaren Erweiterungen integriert und konfiguriert werden, wird im jeweiligen Help der Erweiterung im Detail beschrieben.

## Hinweis

Die Benutzung einer Erweiterung muss dem Benutzerhandbuch des Herstellers entnommen werden.

# Konfiguration

## Wo wird das Leistungsmerkmal konfiguriert

Als vPBX Administrator:

- Register "Telefonanlage"
- Register "Erweiterungen"

## Eine Erweiterung neu eröffnen, bearbeiten und löschen

Eine neue Erweiterung eröffnen:

1. Beim nächsten leeren Parameter "Erweiterung" die gewünschte Erweiterung selektieren.
2. Auf die Schaltfläche [ + Speichern ? ] klicken.

### Hinweis

Wenn eine Erweiterung mehrmals installiert werden kann, dann ist es in deren Detailkonfiguration möglich ihr einen eigenen Namen zu geben. Dieser Name wird dann in dieser Liste angezeigt wird.

Eine neue oder bestehende Erweiterung bearbeiten:

1. Auf die Schaltfläche [ Details ... ] klicken.  
Es springt ein Dialog auf, welcher die Konfiguration der Erweiterung ermöglicht.

Eine bestehende Erweiterung löschen:

1. Auf die Schaltfläche [ Löschen ... ] klicken.

### Hinweis

Falls die Ausrüstung für diese vPBX oder eine andere vPBX wieder benutzt werden soll, dann muss:

- ◇ die Konfiguration der Ausrüstung in der Regel in den Fabrikauslieferungszustand gebracht werden.
- ◇ die Erweiterung im AdminCenter neu eröffnet werden.

## Konfiguration der Parameter

### Parameter: Erweiterung

#### Beschreibung:

Definiert die zu integrierende Erweiterung. Ermöglicht die Konfiguration oder das Löschen der Erweiterung

**Konfiguration:**

Selektionsmenu:

Liste aller verfügbaren Erweiterungen

Schaltfläche [ + Speichern ? ]

Schaltfläche [ Details ? ]

Schaltfläche [ Löschen ? ]

**Grundwert:**

Leer

**Version:**

AdminCenter V5.7